

# 取扱説明書

下記を参照の上、正しい手順でご使用ください

## おんぶのご使用方法

※装着時使用時は必ず  
おんぶと向きをください。



お子さまを寝かせた状態か、または腰かけさせたような状態で足を足ぐりに渡し、わきの下に肩ベルトをあてます。このときお子さまをあらかじめイスなどのや高い所に懸けて行うと楽です。



肩ベルトを両手でしっかりと持ち、お子さまをおんぶし、肩ベルトを胸の位置で交差します。



肩ベルトを器具に通し、ウエストあたりで締んでください。背負う時や降ろす時は、できるだけ他の人に手伝っていただくことより安全です。

## だっこのご使用方法

※装着時使用時は必ず  
おんぶと向きをください。



お子さまの足を子守熊の足ぐりに渡し、使用者の脇に腰かけさせておき、肩ベルトを背中まで交差して前に締めます。このとき必ずお子さまを片手でささえてください。



肩ベルトを器具に通し、お子さまの位置を決めてから腰の後ろでベルトを結びます。



腰にまわす肩ベルトをウエストよりやや高い位置で締んだ方がお子さまが安定します。だっこ時は、お子さまのお尻を手でささえると一段と楽です。

ご使用いただけるお子さまの月齢は、首がすわってから(4ヵ月頃)~24ヵ月(体重約13kg)まで

**警告** 誤った取り扱いをしますと、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 首のすわらないお子様には絶対に使用しないでください。
- 取りもちは必ず器具に通し、使用者の身体にあわせて正しく締めてください。
- 使用中に泣いたり、顔んだり、45°以上の前かがみや傾きなどの無理な姿勢はしないでください。
- お子さまが走り回り、熱い安定しない場合は使用を中止してください。
- お子さまの寝かせおろしは、安全な場所で行ってください。他の人に全部お任せいただくことより安全です。

**注意** 誤った取り扱いをしますと、使用者が怪我を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

- 授乳室の扉開放は使用しないでください。[おなかを圧迫することがあるからです。]
- 連続2時間以上の使用はしないでください。[疲労を誘うおそれがあります。]
- 使用中に、お子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意してください。
- 「だっこ」時は、使用者の視界を妨げられたり、足元が見えにくくなりますので歩行時は注意してください。
- ベルト先端の差し込み部は、ほどいた後引き戻さずとしたりして使用しないでください。
- 使用前には、ヤシ、はつれ、腐、または器具などが接触していないか確認してください。破損している場合は使用を中止してください。
- 汗や水で濡れた状態で長い期間をうけると、他に影響するおそれがあります。

## お手入れ方法

- ・ 洗濯は水またはぬるま湯で手洗いし、手で軽く絞って陰干ししてください。
- ・ 軽い汚れの場合は、濡らせた布で拭いて落としてください。
- ・ 素材および洗濯表示については、製品に縫い付けのラベルをご参照ください。

## 洗濯についてのご注意

- ・ 色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。
- ・ つけ置き洗いや漂白はしないでください。
- ・ 漂白剤、蛍光剤入り洗剤は使用しないでください。
- ・ 洗剤類、脱色剤、乾燥剤の使用はしないでください。挿入などの破損につながるおそれがあります。

- ・ BGマークは、(財)製品安全協会が定める子守熊の認定基準に合格した製品に与えられるマークです。
- ・ 製品の欠陥によって、けがなどの人身事故が発生した場合は、(財)製品安全協会がその損害賠償措置をいたします。但しご購入日より3年間です。

材料・部材は完全に選別しておりますが、主なる素材が繊維であるため、使用頻度にもよりますがお使いの始めてからの約3年を耐用年数とお考えください。