


# 取扱説明書

# POLBAN M O R E



## 安全にお使いいただくために

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品は腰がすわった7ヵ月頃から48ヵ月(体重20kg)までのお子さまが適用範囲です。適用範囲以外のお子さまへの使用はしないでください。
- 本製品はあくまでも抱っこをサポートする製品です。ご使用時は、お子さまを手で抱き寄せ、脚を使用者の身体に巻き付くようにして支えてください。
- 正しく調節し、固定個所を確実に締めて使用してください。お子さまが落下して怪我をするおそれがあります。
- 使用中は常にお子さまの状態に注意しながら使用してください。特にお子さまの気道をふさぐことのないようご注意ください。
- 本製品を使用中に、お子さまが動くことで使用者のバランスを崩す危険性がありますのでご注意ください。
- お子さまの落下を防ぐため、物を拾うなど身体を傾ける際には腰を曲げるのではなく膝を曲げるようにしてください。また、必ず手を添えてください。
- 早産児及び呼吸器疾患等のあるお子さまへは使用しないでください。ご使用については医師に相談してください。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- 使用中はお子さまのお顔で使用者の視界を妨げられないように注意してください。歩行時にも注意してください。
- 着脱時は可能な限り低い姿勢や安全な場所で行うようにしてください。
- 装着後も緩みがないかを確認してください。
- お子さまが振り返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。
- アジャスターの開口部またはすき間にお子さまの手指を入れないように注意してください。すき間に指が入って抜けなくなったり、傷害の危険性があります。
- 体調がすぐれない時や身体に痛みを感じる時は、使用しないでください。
- 授乳後30分間位はおなかを圧迫することがあり、消化吸収の妨げになりますので使用しないでください。
- 飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。
- 汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります。
- 使用前には、本製品のやぶれ、ほつれ、傷や、アジャスターが破損していないかの確認及び、ベルトの調節等が正常で正しく機能するか確認してください。1か所でも破損等して固定できない場合は、使用を中止してください。
- 長時間の連続使用は控え、定期的に緩みや異常がないか確認してください。
- 本製品の使用中や使用后に肩や腰に問題が生じた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 火気の近くでの使用はしないでください。
- 直射日光のあたる場所に保管しないでください。また車内など高温になりやすい場所での保管をしないでください。劣化や変色することがあります。

## お手入れ方法

### 洗濯についてのご注意

- 洗濯については製品の縫い付けの組成ラベルをご参照ください。
- 色落ちする場合がありますので、他の洗濯物とは別けて洗ってください。つけ置き洗いは避けてください。
- 洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 軽い汚れの場合は、湿らせた布で汚れた部分をたたくようにして落としてください。
- 漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 脱水機、乾燥機の使用はしないでください。樹脂部分が破損するおそれがあります。
- アイロンはあて布を使用してください。

### 点検について

- ご使用前に、アジャスターなどの樹脂部分が破損したり、ベルトや生地などにやぶれ、ほつれ、傷が無いことを確認してください。異常がある状態で使用すると、事故につながるおそれがあります。

### 保管方法

- 室内のお子さまの手の届かない場所で保管してください。

## 品質保証（アフターフォロー）について

- 製品の保証期間は、購入日より1年間です。
- 購入日より1年以内にユーザー登録をしていただくと、保証期間が2年延長されます。(実質3年保証となります。)

ユーザー登録をしていただくと品質保証が2年延長

通常1年の品質保証に2年プラスされ、合計3年間の保証になります。

抱っこひも・おんぶひもが対象となります。

【通常】  
**1年間保証**

プラス  
 2年

【ユーザー登録】  
**3年間保証**

LUCKY industries  
 ユーザー登録は、こちらへ  
<https://lucky-industries.jp/support/registration/>



- 必ずお買い上げ日を証明できるもの(レシート・明細書等)を保管してください。
  - 保証期間内に、取扱説明書・注意書き等に従った正常な使用での故障・破損について、無償で修理いたします。
- ※弊社までの送料はお客様負担となります。(初期不良等弊社の責任によるものは除く。)
- ※保証期間内であっても、部品の在庫、不具合個所によっては修理をお受けできない場合がございます。
- 本保証は日本国内での購入、使用されている製品にのみ有効です。

- 【保証の対象外となる場合の内容】
- 購入日から、一年以上経過した製品。(ユーザー登録をしていただいた場合は購入日より3年)
  - 購入日を証明できる物が無い場合。
  - 二次使用の商品。(おさがり、リサイクルショップなどでの購入等)
  - 使用にともなう消耗・サビ・カビ・変色・虫食い等の自然劣化。
  - お客様の故意、または誤った使い方やお手入れ、改造による故障や損傷。
  - 地震等の自然災害や、火災等の外部要因による故障や損傷。

### ラッキーサポート（アフターフォローの連絡先）

こちらのQR(問い合わせフォーム)よりお問い合わせください。

※製品の状況を確認するために写真が必要となります。

<https://lucky-industries.jp/support/contact/consumer/>



お電話の場合は下記にてお問い合わせください。

TEL 0585-45-7425

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00  
(土、日、弊社定休日を除く)



**ラッキー工業株式会社**

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL:0585-45-7425

SG登録工場 第31-001号

生産物賠償責任保険(PL保険)付

【ホームページアドレス】

<https://lucky-industries.jp/>



<https://www.facebook.com/luckyindustry/>



@lucky\_industries\_official



※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら上記までご連絡ください。

TP00040  
NP24-01

<b>使用できるお子さまの月齢と体重</b>	腰がすわった乳児期(7ヵ月頃)~48ヵ月(体重20kg)まで(対面抱っこは24ヵ月まで) ※お子さまの発育により、同じ月齢でも体格や体重には個人差があります。
<b>使用者対応サイズ</b>	身長の目安 145cm~185cm ※体格等、個人差によって装着できない場合があります。

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


**また取扱説明書は大切に保管してください。**

本品を他の方にお譲りになるときは、必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

使い方動画はこちら。




## 各部の名称




コンパクトアジャスター

コンパクトアジャスターでスリムにできます。



### 【ベルトのまとめ方】



## 装着方法

1 バッグ部分のファスナーが上向きになっていることを確認してショルダーパッドを肩に掛けます。



左右どちらの肩でも  
掛けられます。



「お子さまの理想的な抱き方」を参考に  
前面と背面のベルトの長さを調節します。

2 お子さまの頭から被せやすいように  
前面側のベルトを少し長くしてから  
ヒップパッドを持ち、頭から被せます。



ひとり歩きをする前のお子さまは  
座らせた状態で被せます。



ひとり歩きをするお子さまは  
立った状態で被せます。

3 ヒップパッド全体で、お子さま  
のおしりからふとももを支えて  
ください。



必ず使用者の手でお子さま  
を支えてください。

4 2で長くしておいた前面側のベルト  
を戻すように調節して完了です。



※使用中は必ずお子さまを  
手で支えてください。  
※お子さまの脚が使用者に  
巻き付くようにしてください。

### 装着後のチェックポイント



ヒップパッド全体で  
お子さまのおしりからふとももを  
支えていますか？

使用者の視界が妨げられて  
いませんか？

## お子さまの理想的な抱き方

お子さまのお顔を使用者の視界を  
妨げられないようにお気を付けてください

### 【対面抱っこ】



### 【腰抱っこ】



お子さまを  
抱き寄せるように  
必ず使用者の手で  
支えてください。

使用者の腰骨より上で抱きかかえた位置をイメージして高さを調節してください。




### お子さまの降ろし方



低い位置でお子さまを使用者の手で支えな  
がら、前面ベルトのアジャスターを緩めて降  
ろしてください。

### ベルトの緩め方



アジャスターを立てるようにすると  
ベルトの長さ調節ができます。