お手入れ方法

- 洗濯は水またはぬるま湯で手洗いし、手で弱く絞って陰干ししてください。
- 軽い汚れの場合は、湿らせた布でたたいて落としてください。
- 素材および洗濯表示については、製品に縫い付けのラベルを参照ください。
- 長時間使用しないときは、日の当たらない場所で保管ください。

洗濯についてのご注意

- 他の洗濯物とは別に洗ってください。
- 漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は使用しないでください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。
  型くずれやアジャスターなどの破損につながるおそれがあります。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

LUCKY ラッキー工業株式会社

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳83-8 TEL.0585-45-7425
SG基準認定工場 第31-001号
ホームページアドレス http://www.lucky-baby.co.jp

TC00001
NP15-01

LAKKU ∞ SLING

腰がすわってから（7ヵ月頃）～24ヵ月（体重13kg）まで

（ご使用者のサイズ　身長：145cm～185cm 位まで
アンダーバスト：～100cm 位まで
※体型によってご使用できない場合があります。）

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
使い方や保管・お手入れなどによって
思いがけない事故につながることがあります。
正しく、安全にお使いいただくために、
最初に必ず本書をよくお読みください。
また、取扱説明書は必ず保管してください。
本製品を他のお客さまにお譲りになるときには、
必ず取扱説明書もあわせてお渡しください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主なる素材が繊維であるため、使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 使用できるお子さまの月齢
  腰がすわってから(7ヵ月頃)〜24ヵ月(体重13kg)まで
- 使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 使用中は必ず手で支えてください。
- 使用の際は、使用者の身体に合わせて各ベルトを調節してください。
- 使用中に走ったり、跳んだり、45°以上の前かがみや横曲げなどの無理な姿勢はしないでください。
- お子さまがそり返ったり、動いて安定しない場合は使用しないでください。
- お子さまの乗せおろしは、安全な場所で腰を低くした姿勢で行ってください。
  他の人に介添えいただくとより安全です。
- 使用中にお子さまの気道をふさぐことがないなど、状態に注意してください。
- 抱っこ時は、使用者の視界が妨げられたり、足元が見えにくくなりますので歩行時には十分注意してください。
  また階段等の段差のある場所では、お子さまの上体を正面から横にずらすなど、視界を確保してください。
- 火気の近くで使用したり、製品を放置しないでください。
- 直射日光のあたる場所に保管しないでください。(劣化や変色することがあります)
- ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり切り落としたりして使用しないでください。
- 使用前には、やぶれ、ほつれ、傷、またはアジャスターなどが破損していないか確認してください。
  破損している場合は使用を中止してください。
- 飛行機、車、自転車、バイクでは使用しないでください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、
物的損害が生じる可能性が想定される内容を示します。

- 授乳後30分以内や、連続2時間以上は使用しないでください。
  (お子さま、使用者が体調を損なうおそれがあります)
- アジャスターを操作する際にお子さまや使用者の皮膚等をはさまないよう注意してください。
- 汗や水で湿った状態で強い摩擦をうけると、他に移染するおそれがあります

解説図



腰抱っこのご使用方法

腰骨にのせ、横にかかえる抱っこ

1

抱っこひもをたすき掛けにします。
お子様のおしりが腰骨の位置にくるように、長さを調整しておきます。
※左右どちらに掛けてもお使いいただけます。

2

お子様を抱きかかえて袋の一番深いところにおしりを入れます。
お子様が入れにくい場合は①のとき、長めに調整すると入れやすくなります。

3

お子様の足は使用者の腰をまたぐように開きます。
肩ベルトの長さを調整します。
膝の裏から背中を包み込むように抱っこひもを広げてください。
※使用中は必ず手で支えてください。

対面抱っこのご使用方法

向き合って顔が見える抱っこ

1

抱っこひもをたすき掛けにし、お子様のおしりが腰骨の位置にくるように、長さを調整しておきます。
※左右どちらに掛けてもお使いいただけます。

2

お子様を抱きかかえて袋の一番深いところにおしりを入れます。
お子様が入れにくい場合は①のとき、長めに調整すると入れやすくなります。

3

お子様の足は使用者のおなかをまたぐように開きます。
肩ベルトの長さを調整します。
膝の裏から背中を包み込むように抱っこひもを広げてください。
※使用中は必ず手で支えてください。

より簡単に調節するコツ



長さを短くする時は、ベルトの先を持ってそうように引っ張ってください。
もし引っ張りにくかった場合は、片手で赤ちゃんのお尻を持ち上げて引っ張るとスムーズに調整できます。



長さを長く調整する時は、アジャスターを立てて
ベルトを引き戻します。